

## Wein & Weinbedarf

GbR Ulrike Trump-Berndt

& Friedrich-Karl Berndt

Metzer Str. 2 13595 Berlin

Tel. 332 43 50 Fax 332 82 30

Email [info@weine-trump-berndt.de](mailto:info@weine-trump-berndt.de)

[www.weine-trump-berndt.de](http://www.weine-trump-berndt.de)



## Vinometer Messgerät



Produktinformationen " Vinometer 0-25 % vol" Artikelnummer 770305

**VINOMETER.** Zur annähernden ( + - 1%Vol.) Bestimmung des Alkoholgehaltes in vergorenen Weinen und weinähnlichen Getränken mit geringem Restzuckergehalt -ausgedrückt in Volumenprozent. Länge ca. 11,5 cm Empfohlene Messtemperatur bei 20°C

1. Die Flüssigkeit in den Trichter des Vinometers füllen.
2. Die kleine Öffnung (Kapillarröhre) des Vinometers mit dem Zeigefinger verschließen, nun das Vinometer umdrehen/kippen damit die überschüssige Flüssigkeit herauslaufen kann.
3. Das Vinometer -mit dem Trichter nach unten- senkrecht halten, den Zeigefinger von der Kapillaröffnung nehmen, und den Alkoholgehalt an der Skala ablesen.

Wenn der Wein nicht klar und vollständig vergoren ist, wird die Anzeige verfälscht!! Bei Weinen/Schaumweinen mit hohem Restzuckergehalt sinkt die Genauigkeit!